

Bateria/akumulator

1. Odkręć tylną część obudowy lasera i wsuń baterię lub akumulator do środka. Stroną “-” do wewnątrz (w kierunku sprężyny).
2. Pamiętaj o prawidłowej biegunowości +/- . Próby uruchamiania lasera gdy bateria lub akumulator wsadzone są w nieprawidłowy sposób mogą spowodować uszkodzenie układu.
3. Używaj tylko i wyłącznie w pełni sprawnych baterii lub akumulatorów. Jeśli akumulator nosi widoczne ślady uszkodzeń nigdy nie wkładaj go do lasera ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu. W takim przypadku należy wymienić akumulator na nowy.
4. Jeśli wiązka lasera staje się niewyraźna, traci moc, przerywa lub jest całkowicie niewidoczna (etc.) wymień baterie na nową lub naładuj akumulator.



Blokada SafetyLock™

1. Laser EVO100 posiada blokadę pracy na kluczyk.
2. By wyłączyć blokadę wsadź kluczyk do stacyjki i przekręć go w kierunku zielonego punktu.
3. By włączyć blokadę przekręć kluczyk z powrotem w kierunku czerwonego punktu.
4. Przy włączonej blokadzie laser nie będzie działał. Układ laserowy nie emituje światła gdy przyciskamy główny włącznik na obudowie. W zestawie znajdują się dwa identyczne kluczyki.



Przesłona bezpieczeństwa SafetyGuard™

1. Laser EVO100 posiada dodatkową przesłonę bezpieczeństwa zasłaniającą soczewkę.
2. By odsunąć lub zasunąć osłonę przesunąć bolec na przeciwną pozycję.
3. W zależności od modelu przesłona bezpieczeństwa może być również regulowana za pomocą obrotowego pierścienia zamiast bolca.



Pierścień regulacji skupienia wiązki

1. Laser EVO100 posiada płynną regulację skupienia wiązki.
2. By uzyskać efekt wypalania, czyli jak największą moc w danym punkcie należy zawsze najpierw prawidłowo ustawić skupienie wiązki na daną odległość.
3. Skupienie regulujemy poprzez przekręcanie pierścienia obrotowego.
4. Przekręcamy w lewo lub prawo w zależności od punktu, w którym chcemy ustawić maksymalne skupienie wiązki (bliżej lub dalej od wylotu wiązki).
5. Nieprawidłowo ustawione skupienie (światło mocno rozproszone: gruba, szeroka wiązka) oczywiście nie pozwoli na uzyskanie efektu wypalania.



Ładowarka akumulatorów 18650

1. Włóż rozładowany akumulator 18650 zgodnie z biegunowością oznaczoną na obudowie ładowarki.
2. Ładowarka informuje o procesie ładowania za pomocą diody statusowej LED.
3. Ładowanie - dioda LED świeci się na kolor czerwony.
4. Gotowe - ładowanie zakończone, dioda LED świeci się na kolor zielony.
5. Jeśli akumulator po ładowaniu jest ciepły, przed umieszczeniem w laserze pozwól mu ostygnąć.
6. Czas ładowania wynosi zazwyczaj kilka godzin i jest różny dla akumulatorów o różnej pojemności.



UWAGA! Zawsze zachowuj szczególną ostrożność podczas korzystania z lasera oraz ustawiania skupienia wiązki. Nigdy nie patrz bezpośrednio w miejsce wylotu wiązki. Unikaj kontaktu wiązki z oczami oraz skórą. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych dla fali 532nm (światło laserowe o barwie zielonej). Pamiętaj, że jest to produkt niebezpieczny. Profesjonalne lasery to nie zabawki - te urządzenia bezwzględnie nie nadają się jako prezent dla dziecka lub osób nieodpowiedzialnych. Laserem nie wolno świecić w stronę ludzi, zwierząt oraz pojazdów w ruchu. Świecenie w oczy może spowodować uszkodzenie wzroku. Laser odbija się od szklanych, polerowanych i białych powierzchni. Laser generuje szkodliwe dla oczu promieniowanie. Patrzenie z małej odległości na spot (punkt rozbitcia wiązki) oraz wylot wiązki może mieć szkodliwy wpływ na wzrok. Zaleca się wyjątkową ostrożność podczas użytkowania. Modyfikowanie lasera, stosowanie części innych niż oryginalne oraz używanie lasera w niewłaściwy sposób może skutkować niebezpieczeństwem w postaci utraty zdrowia, trwałemu uszkodzeniu wzroku oraz narażeniu na niebezpieczne promieniowanie. Lasery wykorzystywane są m.in. w astronomii, szkolnictwie, budownictwie oraz innych dziedzinach gdzie pełnią funkcję precyzyjnych wskaźników. Kupujący oświadcza, że poniesie odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane jego nieostrożnym lub niewłaściwym zastosowaniem.