

Napełnianie

1. Zapalniczkę **3XT2000C** napełniamy tylko i wyłącznie gazem butan (nie stosować izobutanu ani innych mieszanek)
2. Dobieramy odpowiednią, pasującą do zaworka zapalniczki końcówkę butli gazu lub napełniamy bezpośrednio końcówką butli bez dodatkowych nakładek.
3. Obracamy zapalniczkę do góry nogami (tak by butla znajdowała się u góry) i przykładamy końcówkę butli do zaworka zapalniczki.
4. Lekko dociskamy i napełniamy zbiornik zapalniczki gazem. Zapalniczka posiada przezroczysty zbiornik, tak by można było sprawdzić aktualny poziom gazu.
5. Po każdym napełnieniu odczekaj chwilę przed próbą odpalenia zapalniczki. Upewnij się, że na obudowie zapalniczki i rękach nie ma resztek gazu.



Regulacja mocy

1. Moc regulujemy za pomocą pokrętła znajdującego się na spodzie zapalniczki (+,-)
2. By zwiększyć siłę ognia zapalniczki delikatnie przekręć pokrętło w stronę znaku "+" (lewo). By zmniejszyć moc przekręć pokrętło w stronę znaku "-" (prawo).
3. **Pamiętaj!** Moc regulujemy przekręcając pokrętło jedynie o kilka stopni w lewo lub w prawo. Nigdy nie wykonuj pełnych obrotów pokrętła bez sprawdzenia aktualnego ustawienia mocy. Przy ustawieniu mocy na zbyt wysoki lub niski poziom zapalniczka może przestać prawidłowo funkcjonować. Przekręcanie pokrętła za daleko w jedną stronę może także spowodować wykręcenie zaworka znajdującego się pod spodem. W takim przypadku należy ręcznie wkręcić zaworek na swoje miejsce i ponownie założyć plastikowe pokrętło. Nigdy nie przestawiaj mocy "do oporu" w żadnym kierunku. Zachowaj ostrożność podczas regulacji.



Odpalanie

1. Po naładowaniu gazem oraz ustawieniu mocy możemy uruchomić zapalniczkę. **3XT2000C** odpalamy poprzez wciśnięcie i przytrzymanie spustu.
2. Wciśnięcie spustu do połowy powoduje otwarcie klapki zabezpieczającej dysze oraz podawanie gazu. Dociśnięcie spustu do końca daje iskrę i uruchamia spalanie. Po wyłączeniu ręcznie zamknij klapkę aż usłyszysz kliknięcie.
3. W przypadku problemów z odpaleniem koniecznie sprawdź ustawienie mocy i w razie konieczności zmniejsz lub zwiększ podawanie gazu. Upewnij się także, czy zatankowałeś prawidłowy gaz (butan). Pamiętaj, że zapalniczka to nie palnik przemysłowy, pojedynczy cykl pracy nie powinien wynosić dłużej niż 30 sekund z przerwą na całkowite ostygnięcie. Zachowaj ostrożność podczas korzystania.

